


INSTRUCTIONS FOR USE: AUTO SAFETY MASTER OPENER

Anwendungshinweise: Auto Safety Master Mehrzwecköffner | Conseils d'utilisation: Ouvre-boîte universel Auto Safety Master | Istruzioni per l'uso: Apriscatole universale Auto Safety Master | Instrucciones de uso: Abridor multiusos Auto Safety Master



EN

1. Place on top of the can with two half circles lined up with can rim.
2. Twist knob clockwise. Opener will automatically grip lid and begin to cut. After a full circle, you will feel less resistance. Stop – can is open. ⚠ Warning: Don't cut more than full circle. Over cutting may create burrs of silvers that could cause injury.
3. Turn knob counter clockwise to release.
4. Use mini-pliers push button to lift lid cleanly and easily!
5. Classic «church» key opens flip top bottles.
6. Place «eye» over plastic top and twist counterclockwise to open screw tops.
7. Slip «beak» into loop; rock back & pull open to open pull tabs.
8. Jar pop breaks vacuum seal of screw jar tops.

DE

1. Öffner auf Dose platzieren; Halbkreise erfassen den Deckelrand.
2. Kurbel im Uhrzeigersinn drehen. Nach voller Umdrehung stoppen (Sie fühlen weniger Widerstand). Dose ist offen.
⚠ Achtung: Nach einer vollen Umdrehung der Dose nicht mehr weiterdrehen. Schneiden Sie zu weit, können sich Splitter lösen, die zu Verletzungen führen können.
3. Zum Lösen Kurbel im Gegenuhrzeigersinn drehen.
4. Deckel mit Mini-Zangen anheben.
5. Kronenkorken: Der klassische Flaschenöffner.
6. Schraubdeckel: Platzieren Sie das «Auge» über den Plastikdeckel der Flasche.
7. Aufreisslasche: Schieben Sie den «Schnabel» in den Ring, ziehen Sie ihn dann zurück & den Deckel auf.
8. Schraubdeckel: Durch anheben des Öffners wird das Vakuumsiegel der Schraubdeckel gebrochen.

FR

1. Placez l'ouvre-boîte sur la boîte, les deux demi-cercles du dispositif de fixation alignés sur le bord de celle-ci.
2. Commencez à tourner la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre. L'ouvre-boîte bloque alors automatiquement la boîte et la découpe commence. Arrêtez-vous après avoir effectué un tour complet (vous sentirez moins de résistance). Votre boîte est ouverte. ⚠ Attention: n'effectuez pas plus d'un tour complet lors de la découpe. Au-delà, vous risqueriez de détacher des petits copeaux de métal de la boîte, ce qui pourrait provoquer des blessures.
3. Tournez la poignée dans le sens inverse pour relâcher le mécanisme.
4. Soulevez le couvercle à l'aide des minipinces intégrées.
5. Capsules: une clé classique ouvre les bouteilles à couvercle à charnière.
6. Bouchons à vis: placez le «goulot» sur les couvercles des bouteilles en plastique.
7. Pattes pop: «bec» en boucle, levez et tirez pour ouvrir.
8. Bocaux vissés: cet ustensile brise le joint d'étanchéité des couvercles de bocaux vissés.

IT

1. Mettere l'apricatole sulla scatola, i semicerchi devono afferrare il bordo della scatola.

2. Girare la manovella in senso orario. Smettere di girare dopo un intero giro (si sente meno resistenza). La scatola è aperta. ⚠ Attenzione: fermarsi dopo un intero giro. Se tagliate troppo, potrebbero staccarsi delle scaglie che potrebbero causare delle ferite.
3. Per rimuovere l'apricatole, girare la manovella in senso antiorario.
4. Sollevare il coperchio con le pinze mini.
5. Tappo a corona: L'apribottiglie classic apre bottiglie con apertura flip-flop.
6. Tappi a vite: Porre il «occhio» sopra i tappi delle bottiglie in plastica.
7. Linguetta da strappo: Spinga «il becco» nell'anello, lo tiri all'indietro e sollevi.
8. Coperchio a vite: L'apposita linguetta da inserire sotto il tappo rompe il sigillo a vuoto dei barattoli con chiusura a vite.

ES

1. Colocar el abridor sobre la tapa de la lata; los semicírculos se adaptan al borde de la lata.
2. Girar la perilla en dirección de las agujas del reloj. Parar después de dar un giro completo (sentirá menor resistencia). La lata está abierta. ⚠ Advertencia: no cortar más que la circunferencia completa. Cortar demasiado puede formar virutas de metal que podrían causar daños.
3. Para liberar soltar la perilla en dirección contraria a las agujas del reloj.
4. Pulsar el botón de las minipinzas para levantar la tapa.
5. Corcho de corona: el clásico abrebotellas.
6. Tapones de rosca: coloque el «ojo» sobre el tapón de la botella de plástico.
7. Tapa arrancable: introduzca el «pico» en la anilla, bascúlela hacia atrás y tire para abrir.
8. Tapa del tarro: el abridor de tarros rompe la junta de vacío de la tapa del tarro.